

Brother Toner reseten:

1. Frontklappe öffnen
2. Drucker ausschalten
3. „GO“ Taste gedrückt halten
4. Drucker einschalten
5. Wenn „Papier“, „Toner“ und „Trommel“ leuchten, und „Bereit“ nicht leuchtet „GO“ Taste wieder loslassen
6. LED's gehen jetzt aus
7. 9x „GO“ Taste drücken
8. „Papier“, „Toner“ und „Trommel“ leuchten wieder
9. Frontklappe schließen
10. „GO“ Taste 5x drücken

From:

<http://dokuwiki.atlas-brb.net/> - **Wissensdatenbank**

Permanent link:

<http://dokuwiki.atlas-brb.net/doku.php?id=drucker:brother&rev=1670837296>

Last update: **2022/12/12 10:28**

