

Brother Toner reseten:

- Frontklappe öffnen
- Drucker ausschalten
- "GO" Taste gedrückt halten
- Drucker einschalten
- Wenn "Papier", "Toner" und "Trommel" leuchten, und "Bereit" nicht leuchtet "GO" Taste wieder loslassen
- LED's gehen jetzt aus
- 9x "GO" Taste drücken
- "Papier", "Toner" und "Trommel" leuchten wieder
- Frontklappe schließen
- "GO" Taste 5x drücken

From:

<http://dokuwiki.atlas-brb.net/> - **Wissensdatenbank**

Permanent link:

<http://dokuwiki.atlas-brb.net/doku.php?id=drucker:brother&rev=1670837387>

Last update: **2022/12/12 10:29**

