

Toner Reseten

01. Frontklappe öffnen
02. Drucker ausschalten
03. G0-Taste gedrückt halten
04. Drucker einschalten
05. Wenn "Papier", "Toner" und "Trommel" leuchten, und "Bereit" nicht leuchtet G0-Taste wieder loslassen
06. LED's gehen aus
07. 9x G0-Taste drücken
08. "Papier", "Toner" und "Trommel" leuchten wieder
09. Frontklappe schließen
10. G0-Taste 5x drücken

From:

<http://dokuwiki.atlas-brb.net/> - **Wissensdatenbank**

Permanent link:

<http://dokuwiki.atlas-brb.net/doku.php?id=drucker:brother&rev=1670838371>

Last update: **2022/12/12 10:46**

