

Toner Reseten

1. Frontklappe öffnen
2. Drucker ausschalten
3. G0-Taste gedrückt halten
4. Drucker einschalten
5. Wenn "Papier", "Toner" und "Trommel" leuchten, und "Bereit" nicht leuchtet G0-Taste wieder loslassen
6. LED's gehen aus
7. 9x G0-Taste drücken
8. "Papier", "Toner" und "Trommel" leuchten wieder
9. Frontklappe schließen
10. G0-Taste 5x drücken

From:

<http://dokuwiki.atlas-brb.net/> - **Wissensdatenbank**

Permanent link:

<http://dokuwiki.atlas-brb.net/doku.php?id=drucker:brother&rev=1670838493>

Last update: **2022/12/12 10:48**

