

Toner zurücksetzen

Anleitung zum zurücksetzen von Toner bei Brother Druckern

1. Frontklappe öffnen
2. Drucker ausschalten
3. G0-Taste gedrückt halten
4. Drucker einschalten
5. Wenn "Papier", "Toner" und "Trommel" leuchten, und "Bereit" nicht leuchtet G0-Taste wieder loslassen
6. LED's gehen aus
7. 9x G0-Taste drücken
8. "Papier", "Toner" und "Trommel" leuchten wieder
9. Frontklappe schließen
10. G0-Taste 5x drücken

Trommelzähler zurücksetzen

Anleitung zum zurücksetzen des Trommelzählers bei Brother Druckern

1. Stellen Sie sicher, dass das Gerät eingeschaltet ist.
2. Stellen Sie sicher, dass die vordere Abdeckung geöffnet ist.
3. Drücken Sie etwa 2 Sekunden lang die Taste power, bis die LEDs aufleuchten und lassen Sie die Taste dann los.
4. Schließen Sie die vordere Abdeckung.
5. Stellen Sie sicher, dass die Trommel LED nicht leuchtet.

From:

<http://dokuwiki.atlas-brb.net/> - Wissensdatenbank

Permanent link:

<http://dokuwiki.atlas-brb.net/doku.php?id=drucker:brother&rev=1718185198>

Last update: **2024/06/12 11:39**

