

KB0000002

WSUS-Repository verschieben:

WSUS-Datenbank verschieben:

1. SQL Server Management Studio Express starten und eine Verbindung mit folgenden werten aufbauen:

```
Server type: Database Engine
Servername: \\.\pipe\MSSQL$MICROSOFT##SSEE\sql\query
Authentication: Windows Authentication
```

2. Rechtsklick auf SUSDB → Task → Trennen... (Detach...)
3. Verbindungen Trennen mit einem Klick auf OK (ggf. Verbindungen löschen)
4. Verschieben des Verzeichnisses C:\WSUS\SUSDB auf das Zielverzeichnis z.B: D:\WSUS\SUSDB.
5. Abfrage starten:
Aktuelle Konfiguration anzeigen

```
USE SUSDB
GO
sp_helpfile
GO
```

Datenbankfiles wieder einbinden:

```
USE SUSDB
GO
sp_attach_db 'SUSDB', 'PFAD ZUR SUSDB.mdf', 'PFAD ZUR SUSDB_log.ldf'
GO
```

Quelle

From:
<http://dokuwiki.atlas-brb.net/> - Wissensdatenbank

Permanent link:
http://dokuwiki.atlas-brb.net/doku.php?id=windows_server:wsus:wsus_verschieben

Last update: **2016/04/12 16:45**

